

850 Fehlercodes AIRBAG

Inhaltsverzeichnis

- [1 Box B, Anschluß 5](#)

1 Box B, Anschluß 5

Achtung: Arbeiten am Airbagsystem dürfen nur von speziell dafür ausgebildeten Mechanikern durchgeführt werden. Es besteht Gefahr für Leib und Leben.

- 1-1-1 Kein Fehler gespeichert
 - 1-1-2 Fehler im Aufprallsensor
 - 1-2-7 SRS-Warnleuchte: Stromkreis unterbrochen oder Kurzschluß
 - 2-1-1 Airbagmodul Fahrerseite: Stromkreis kurzgeschlossen
 - 2-1-2 Airbagmodul Fahrerseite: Stromkreis unterbrochen
 - 2-2-1 Airbagmodul Beifahrerseite: Stromkreis kurzgeschlossen
 - 2-2-2 Airbagmodul Beifahrerseite: Stromkreis unterbrochen
 - 2-1-3 Airbagmodul Fahrerseite: Kurzschluß in PLUS-Leitung
 - 2-1-4 Airbagmodul Fahrerseite: Kurzschluß in MASSE-Leitung
 - 2-2-3 Airbagmodul Beifahrerseite: Kurzschluß in PLUS-Leitung
 - 2-2-4 Airbagmodul Beifahrerseite: Kurzschluß in MASSE-Leitung
 - 2-3-1 Gurtstraffer Fahrerseite: Kurzschluß
 - 2-3-2 Gurtstraffer Fahrerseite: Unterbrechung in Leitung
 - 2-3-3 Gurtstraffer Fahrerseite: Kurzschluß in PLUS-Leitung
 - 2-3-4 Gurtstraffer Fahrerseite: Kurzschluß in MASSE-Leitung
 - 2-4-1 Gurtstraffer Beifahrerseite: Kurzschluß
 - 2-4-2 Gurtstraffer Beifahrerseite: Unterbrechung in Leitung
 - 2-4-3 Gurtstraffer Beifahrerseite: Kurzschluß in PLUS-Leitung
 - 2-4-4 Gurtstraffer Beifahrerseite: Kurzschluß in MASSE-Leitung
 - 3-1-1 Auslesegeschwindigkeit: Standard
 - 3-1-2 Auslesegeschwindigkeit x2
 - 3-1-3 Auslesegeschwindigkeit x10
- Alle Angaben ohne Gewähr