

850 Kilometerstand ausblinker

Da der Kilometerzähler des 8ers gerne aufgrund eines defekten Zahnrades stehen bleibt, und die wenigsten das sofort reparieren, ist es - besonders beim Gebrauchtkauf - sinnvoll, den im [Kombiinstrument](#) hinterlegten Kilometerstand zu überprüfen. Allerdings funktioniert dies nur bei [VDO](#)-Tachos.

1. Zündung auf Stufe II.
2. Den Kontakt in BOX A, Anschluss 7 stecken.
3. Den Taster 5x drücken (bei jedem Druck leuchtet die LED)
4. Wenn die LED leuchtet, dann schnell 1-1-1 wie folgt eingeben:
 - wenn die LED leuchtet 1x drücken
 - warten bis die LED ausgeht und wieder leuchtet
 - erneut einmal drücken
 - warten bis die LED ausgeht und wieder leuchtet
 - erneut einmal drücken
 - jetzt mitzählen wie oft die LED blinkt, dies sind die letzten 3 Ziffern des KM-Standes. Nach jeder Blinkgruppe gibt es eine kurze Pause. Zehnmals blinken bedeutet "0"
5. Jetzt Code 1-1-2 eingeben.

Die Vorgehensweise entspricht den Punkten 3 - 4, jedoch muss beim letzten Mal 2mal gedrückt werden

Jetzt werden die ersten drei Stellen simultan zu den letzten drei Stellen ausgeblinkt.